

ESH40
ESH41
ESH42

HATOR® PHOENIX 2 WIRELESS

WIRELESS GAMING HEADSET

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Manuel utilisateur
IT Manuale d'uso
ES Manual de usuario
NL Handleiding
PL Instrukcja obsługi
NO Brukermanual
HU Használati utasítás
BG Ръководство за употреба
CS Uživatelský manuál
SK Používateľská príručka

LV Lietotāja rokasgrāmata
LT Benutojo vadovas
EST Kasutusjuhend
TR Kullanım kılavuzu
UA Посібник користувача
FI Ohjekirja
SWE Användarmanual
NO Brukermanual
DAN Brugermanual
AR دليل الاستخدام
HE מדריך למשתמש

PACKAGE CONTENT

- Headset
- 2.4GHz Type-C dongle with Type-A adapter
- 1.5m Type-C to Type-C cable
- 1.0m Type-C to Type-A cable
- Detachable microphone
- Carrying case
- User manual
- Sticker pack


Sticker pack

Manual

PRODUCT OVERVIEW

1. Adjustable padded headband
2. Memory sponge earpads
3. Adjustable earcup mount
4. Detachable microphone
5. Microphone port
6. Microphone pop filter
7. Mute button
8. LED indicator
9. Power button
10. Noise canceling button
11. Volume control wheel
12. Mode button
13. Type-C port
14. 2.4GHz Type-C dongle with Type-A adapter

BUTTONS AND INDICATORS



HATOR SyncHUB® APP

To access the BT mode settings, download the HATOR SyncHUB® APP from the official store:

HATOR SyncHUB



Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EN CONNECTING YOUR GAMING HEADSET

Wired mode

1. Connect a detachable microphone (4) to the microphone port (5) on the left cup of a headset.
2. Choose the right cable depending on the port USB on your device has.
3. Connect the cable to the Type-C port (13) on the left cup and the device you plan to use.
4. Adjust the headband size for maximum comfort.
5. Press one on the microphone mute button (7) to Mute or Unmute the microphone.
6. Use the volume control wheel (11) to set the playback volume.

NOTICE: In 2.4GHz or BT mode, connecting the cable will automatically change the playback mode to the wired one.

2.4GHz wireless mode

1. Turn on the headset. Press Mode button (12) once to switch the headset to the 2.4GHz mode. In 2.4GHz mode, the indicator light flashes green.
2. Connect the 2.4GHz Type-C dongle (14) to your computer and wait a few seconds for the headset to pair with the dongle.
3. Select the HATOR® Phoenix headset as the audio recording and playback device in the operating system.

IMPORTANT

We strongly recommend using the included USB-A to Type-C cable to position the dongle in front of you when connecting to a PC to prevent interference.

BT mode

1. Turn on the headset. Press Mode button (12) once to switch the headset to the BT mode. In BT mode, the indicator light flashes blue.
2. Turn on BT on your device and start searching for available devices.
3. Find the HATOR® Phoenix headset in the list and connect to it.
4. If the headset and your device have been paired already, the headset will connect to it automatically as soon as you switch to BT mode.

Phone calls

For receive phone calls, turn on BT mode (12) and connect the headset to the smartphone.

No connection

If no device is connected to the headset, it will turn off after a 5 minutes of idle.

NOTICE

Please note that this device and its transmitter operate in the 2.4GHz frequency range. This range is also used by Wi-Fi equipment such as routers, wireless network adapters, in laptops, game consoles, etc. To avoid possible interference, we recommend using the more modern version of Wi-Fi at the 5GHz frequency (ac/ax).

DE VERBINDEN IHRES GAMING-HEADSETS

Kabelgebundener Modus

1. Schließen Sie das abnehmbare Mikrofon (4) an den Mikrofonanschluss (5) an der linken Ohrmuschel des Headsets an.
2. Wählen Sie das richtige Kabel entsprechend dem USB-Anschluss Ihres Geräts.
3. Verbinden Sie das Kabel mit dem Type-C-Anschluss (13) an der linken Ohrmuschel und dem Gerät, das Sie verwenden möchten.
4. Passen Sie die Größe des Kopfbügels für maximalen Komfort an.
5. Drücken Sie einmal die Mikrofon-Stummachttaste (7), um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummhaltung aufzuheben.
6. Verwenden Sie das Lautstärkeregler (11), um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

HINWEIS: Im 2.4GHz- oder BT-Modus wechselt das Headset automatisch in den Kabelmodus, wenn das Kabel angeschlossen wird.

2.4GHz Drahtloser Modus

1. Schalten Sie das Headset ein. Drücken Sie einmal die Mode-Taste (12), um das Headset in den 2.4GHz-Modus zu schalten. Im 2.4GHz-Modus blinkt die Kontrollleuchte grün.
2. Schließen Sie den 2.4GHz-Type-C-Dongle (14) an Ihren Computer an und warten Sie ein paar Sekunden, bis das Headset mit dem Dongle gekoppelt ist.
3. Wählen Sie das HATOR® Phoenix Headset als Aufnahme- und Wiedergabegerät im Betriebssystem aus.

WICHTIG

We strongly recommend using the included USB-A to Type-C cable to position the dongle in front of you when connecting to a PC to prevent interference.

BT Drahtloser Modus

1. Schalten Sie das Headset ein. Drücken Sie einmal die Mode-Taste (12), um das Headset in den BT-Modus zu schalten.
2. Aktivieren Sie BT auf Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach verfügbaren Geräten.
3. Finden Sie das HATOR® Phoenix Headset in der Liste und verbinden Sie sich damit.
4. Wenn das Headset und Ihr Gerät bereits gekoppelt wurden, verbindet sich das Headset automatisch mit dem Gerät, sobald Sie in den BT-Modus wechseln.

Telefonate

Um Telefonanrufe zu empfangen, schalten Sie den BT-Modus (12) ein und verbinden Sie das Headset mit dem Smartphone.

Keine Verbindung

Wenn das Headset nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet es sich nach 5 Minuten Inaktivität aus.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät und sein Sender im Frequenzbereich von 2.4GHz arbeiten. Dieser Bereich wird auch von WLAN-Geräten wie Routern, drahtlosen Netzwerknetzen in Laptops, Spielkonsolen usw. genutzt. Um mögliche Störungen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der moderneren WLAN-Version im 5GHz-Frequenzbereich (ac/ax).

FR CONNEXION DE VOTRE CASQUE DE JEU

Mode filaire

1. Connectez le microphone détachable (4) au port microphone (5) situé sur le côté gauche du casque.
2. Choisissez le câble approprié en fonction du port USB de votre appareil.
3. Branchez le câble sur le port Type-C (13) du côté gauche du casque et sur l'appareil que vous souhaitez utiliser.
4. Ajustez la taille de l'arceau pour un confort maximal.
5. Appuyez une fois sur le bouton de mise en sourdine (7) pour activer ou désactiver la coupure du microphone.
6. Utilisez la molette de contrôle du volume (11) pour régler le volume de lecture.

REMARQUE : En mode 2.4GHz ou BT, brancher le câble passera automatiquement en mode filaire.

Mode sans fil 2.4GHz

1. Allumez le casque. Appuyez une fois sur le bouton Mode (12) pour passer le casque en mode 2.4GHz. En mode 2.4GHz, le témoin lumineux clignote en vert.
2. Branchez le dongle Type-C 2.4GHz (14) sur votre ordinateur et attendez quelques secondes avant de connecter le casque à l'ordinateur avec le dongle.
3. Sélectionnez le casque HATOR® Phoenix comme périphérique d'enregistrement et de lecture audio dans le système d'exploitation.

IMPORTANT

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le câble USB-A vers Type-C inclus pour positionner le dongle devant vous lors de la connexion à un PC, afin d'éviter toute interférence.

Mode sans fil BT

1. Allumez le casque. Appuyez une fois sur le bouton Mode (12) pour passer le casque en mode BT. En mode BT, le témoin lumineux clignote en bleu.
2. Activez le BT sur votre appareil et lancez la recherche des appareils disponibles.
3. Trouvez le casque HATOR® Phoenix dans la liste et connectez-vous à celui-ci.
4. Si le casque et votre appareil ont déjà été appairés, le casque se connectera automatiquement dès que vous passerez en mode BT.

Appels téléphoniques

Pour recevoir des appels téléphoniques, activez le mode BT (12) et connectez le casque au smartphone.

Aucune connexion

Si aucun appareil n'est connecté au casque, il s'éteindra après 5 minutes d'inactivité.

AVIS

Veuillez noter que cet appareil et son émetteur fonctionnent dans la plage de fréquence 2.4GHz. Cette plage est également utilisée par les équipements Wi-Fi tels que les routeurs, les adaptateurs réseau sans fil des ordinateurs portables, les consoles de jeu, etc. Pour éviter d'éventuelles interférences, nous recommandons d'utiliser la version Wi-Fi plus moderne fonctionnant à la fréquence de 5GHz (ac/ax).

IT COLLEGAMENTO DEL TUO HEADSET DA GIOCO

Modalità cablata

1. Collega il microfono rimovibile (4) alla porta microfono (5) situata sulla coppa sinistra dell'headset.
2. Scegli il cavo appropriato in base al tipo di porta USB sul tuo dispositivo.
3. Collega il cavo alla porta Type-C (13) sulla coppa sinistra e al dispositivo che intendi utilizzare.
4. Regola la dimensione dell'archetto per il tuo comfort ottimale.
5. Premi una volta il pulsante di disattivazione del microfono (7) per disattivare o riattivare il microfono.
6. Usa la rotella di controllo del volume (11) per regolare il volume di riproduzione.

NOTA: In modalità 2.4GHz o BT, collegando il cavo la modalità di riproduzione passerà automaticamente a quella cablata.

Modalità wireless 2.4GHz

1. Accendi l'headset. Premi una volta il pulsante Mode (12) per passare alla modalità 2.4GHz. In modalità 2.4GHz, la spia luminosa lampeggia in verde.
2. Collega il dongle Type-C 2.4GHz (14) al computer e attendi alcuni secondi affinché l'headset si connetta al dongle.
3. Seleziona l'headset HATOR® Phoenix come dispositivo di registrazione e riproduzione audio nel sistema operativo.

IMPORTANTE

Consigliamo vivamente di utilizzare il cavo USB-A a Type-C incluso per posizionare il dongle davanti a te quando ti connetti a un PC, per evitare interferenze.

Modalità wireless BT

1. Accendi l'headset. Premi una volta il pulsante Mode (12) per passare alla modalità BT. In modalità BT, la spia luminosa lampeggia in blu.
2. Attiva il BT sul tuo dispositivo e inizia la ricerca dei dispositivi disponibili.
3. Trova l'headset HATOR® Phoenix nell'elenco e connettiti ad esso.
4. Se l'headset e il tuo dispositivo sono già stati accoppiati, l'headset si conetterà automaticamente non appena passerai alla modalità BT.

Chiamate telefoniche

Per ricevere chiamate telefoniche, attiva la modalità BT (12) e collega le cuffie allo smartphone.

Nessuna connessione

Se nessun dispositivo è connesso all'headset, questo si spegnerà dopo 5 minuti di inattività.

AVVISO

Si prega di notare che questo dispositivo e il suo trasmettitore operano nella gamma di frequenza di 2.4GHz. Questa gamma è utilizzata anche da apparecchiature Wi-Fi come router, adattatori di rete wireless in laptop, console di gioco, ecc. Per evitare possibili interferenze, consigliamo di utilizzare la versione più moderna del Wi-Fi sulla frequenza di 5GHz (ac/ax).

ES CONECTANDO TU AURICULAR PARA JUEGOS

Modo con cable

1. Conecta el microfono desmontable (4) al puerto de microfono (5) en la copa izquierda del auricular.
2. Elige el cable adecuado según el tipo de puerto USB que tenga tu dispositivo.
3. Conecta el cable al puerto Type-C (13) de la copa izquierda y al dispositivo que planeas usar.
4. Ajusta el tamaño de la diadema para un confort máxím.
5. Presiona una vez el botón de silencio del microfono (7) para silenciar o activar el microfono.
6. Usa la rueda de control de volumen (11) para ajustar el volumen de reproducción.

AVISO: En el modo 2.4GHz o BT, conectar el cable cambiará automáticamente el modo de reproducción al modo con cable.

Modo inalámbrico 2.4GHz

1. Enciende el auricular. Presione el botón Mode (12) una vez para cambiar al modo 2.4GHz. En el modo 2.4GHz, la luz indicadora parpadea en verde.
2. Conecta el dongle Type-C 2.4GHz (14) a tu computadora y espera unos segundos a que el auricular se empareje con el dongle.
3. Selecciona los auriculares HATOR® Phoenix como el dispositivo de grabación y reproducción de audio en el sistema operativo.

IMPORTANTE

Recomendamos encarecidamente usar el cable USB-A la Type-C incluido para posicionar el dongle frente a ti al conectarlo a un PC, para evitar interferencias.

Modo inalámbrico BT

1. Enciende el auricular. Presione el botón Mode (12) una vez para cambiar al modo BT. En el modo BT, la luz indicadora parpadea en azul.
2. Activa el BT en tu dispositivo y comienza a buscar dispositivos disponibles.
3. Encuentra los auriculares HATOR® Phoenix en la lista y conéctate.
4. Si el auricular y tu dispositivo ya han sido emparejados, el auricular se conectará automáticamente tan pronto como cambies al modo BT.

Llamadas telefónicas

Para recibir llamadas telefónicas, activa el modo BT (12) y conecta los auriculares al teléfono inteligente.

Sin conexión

Si no hay ningún dispositivo conectado al auricular, este se apagará después de 5 minutos de inactividad.

AVISO

Tenga en cuenta que este dispositivo y su transmisor operan en el rango de frecuencia de 2.4GHz. Este rango también es utilizado por equipos Wi-Fi como routers, adaptadores de red inalámbricos en portátiles, consolas de videojuegos, etc. Para evitar posibles interferencias, recomendamos usar la versión más moderna de Wi-Fi en la frecuencia de 5GHz (ac/ax).

NL HET VERBINDEN VAN JE GAMING HEADSET

Bedrade modus

1. Skuit de afneembare microfoon (4) aan op de microfoonaansluiting (5) aan de linker oorschelp van het headset.
2. Kies de juiste kabel afhankelijk van de USB-poort die je apparaat heeft.
3. Verbind de kabel met de Type-C-poort (13) aan linker oorschelp en met het apparaat dat je wilt gebruiken.
4. Pas de grootte van de hoofdband aan voor optimaal comfort.
5. Druk eenmaal op de microfoon-afschakelknop (7) om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.
6. Gebruik het volumeknopje (11) om het afspeelvolume in te stellen.

OPMERKING: In de 2.4GHz- of BT-modus zal het aansluiten van de kabel automatisch overschakelen naar de bedrade modus.

2.4GHz draadloze modus

1. Zet het headset aan. Druk eenmaal op de modusknop (12) om het headset in de 2.4GHz-modus te schakelen. In de 2.4GHz-modus knippert het controlelampje blauw.
2. Sluit de 2.4GHz Type-C-dongle (14) aan op je computer en wacht een paar seconden tot het headset verbinding maakt met de dongle.
3. Selecteer het HATOR® Phoenix-headset als het opname- en afspelapparaat in het besturingssysteem.

BELANGRIJK

We raden sterk aan om de meegeleverde USB-A naar Type-C-kabel te gebruiken om de dongle voor je te plaatsen bij het aansluiten op een pc, om interferentie te voorkomen.

BT draadloze modus

1. Zet het headset aan. Druk eenmaal op de modusknop (12) om het headset in de BT-modus te zetten. In de BT-modus knippert het controlelampje blauw.
2. Zet BT aan op je apparaat en start de zoektocht naar beschikbare apparaten.
3. Zoek het HATOR® Phoenix-headset in de lijst en maak verbinding.
4. Als het headset en je apparaat al gekoppeld zijn, maakt het headset automatisch verbinding zodra je overschakelt naar de BT-modus.

Telefoonoproepen

Om telefoonoproepen te ontvangen, schakel de BT-modus in (12) en verbind de headset met de smartphone.

Geen verbinding

Als er geen apparaat is verbonden met het headset, wordt het na 5 minuten inactief automatisch uitgeschakeld.

KENNISGEVING

Houd er rekening mee dat dit apparaat en de zender werken binnen het frequentiebereik van 2.4GHz. Dit bereik wordt ook gebruikt door Wi-Fi-apparatuur zoals routers, draadloze netwerkadapters in laptops, spelconsolen, enz. Om mogelijke interferentie te voorkomen, raden we aan de modernere versie van Wi-Fi op de 5GHz-frequentie (ac/ax) te gebruiken.

PL PODŁĄCZANIE SŁUCHAWEK DO GIER

Tryb przewodowy

1. Podłącz odłączany mikrofon (4) do portu mikrofonu (5) na lewej słuchawce zestawu.
2. Wybierz odpowiedni kabel w zależności od typu portu USB na Twoim urządzeniu.
3. Podłącz kabel do portu Type-C (13) na lewej słuchawce i do urządzenia, z którego chcesz korzystać.
4. Dopasuj rozmiar paski dla maksymalnego komfortu.
5. Naciśnij raz przycisk przyciszenia mikrofonu (7), aby wyciszyć lub włączyć mikrofon.
6. Użyj pokrętki regulacji głośności (11), aby ustawić poziom głośności odtwarzania.

UWAGA: W trybie 2.4GHz lub BT podłączenie kabla automatycznie przełączy zestaw w tryb przewodowy.

Tryb bezprzewodowy 2.4GHz

1. Włącz zestaw słuchawkowy. Naciśnij przycisk Mode (12) raz, aby przełączyć zestaw w tryb 2.4GHz. W trybie 2.4GHz wskaźnik świeci na zielono.
2. Podłącz odbiornik Type-C 2.4GHz (14) do komputera i poczekaj kilka sekund, aż odbiornik połączy się z odbiornikiem.
3. Wybierz zestaw HATOR® Phoenix jako urządzenie do nagrywania i odtwarzania dźwięku w systemie operacyjnym.

WAŻNE

Zalecamy użycie dołączonego kabla USB-A na Type-C, aby ustawić odbiornik przed sobą podczas podłączania do komputera, aby uniknąć zakłóceń.

Tryb bezprzewodowy BT

1. Włącz zestaw słuchawkowy. Naciśnij przycisk Mode (12) raz, aby przełączyć zestaw w tryb BT. W trybie BT wskaźnik świeci na niebiesko.
2. Włącz BT na swoim urządzeniu i rozpocznij wyszukiwanie dostępnych urządzeń.
3. Znajdź zestaw HATOR® Phoenix na liście i połącz się z nim.
4. Jeśli zestaw i Twoja urządzenie były już sparowane, zestaw automatycznie połączy się z urządzeniem po przełączeniu w tryb BT.

Połączenia telefoniczne

Aby odebrać połączenia telefoniczne, włącz tryb BT (12) i podłącz zestaw słuchawkowy do smartfona.

Brak połączenia

Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest połączony z żadnym urządzeniem, wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności.

UWAGA

Proszę pamiętać, że to urządzenie i jego nadajnik działają w paśmie częstotliwości 2.4GHz. To pasmo jest również używane przez urządzenia Wi-Fi, takie jak routery, bezprzewodowe karty sieciowe w laptopach, konsole do gier itp. Aby uniknąć możliwych zakłóceń, zalecamy korzystanie z nowocześniejszej wersji Wi-Fi na częstotliwości 5GHz (ac/ax).

RO CONECTAREA CAȘTILOR DE GAMING

Modul cu fir

1. Prilicez microfonul detașabil (4) la portul pentru microfon (5) de pe cupa stângă a căștilor.
2. Alegeți cablul potrivit în funcție de tipul USB al dispozitivului tău.
3. Conectați cablul la portul Type-C (13) de pe cupa stângă și la dispozitivul pe care dorești să îl folosești.
4. Ajustați dimensiunea benzii pentru a avea un confort maxim.
5. Apăsă o dată butonul de dezactivare a microfonului (7) pentru a dezactiva sau reactiva microfonul.
6. Folosiți roata de control al volumului (11) pentru a regla volumul de redare.

ATENȚIE! În modul 2.4GHz sau BT, conectarea cablului va schimba automat modul de redare în cel pe cablu.

Mod wireless 2.4GHz

1. Porniște căștile. Apăsăți butonul Mode (12) o dată pentru a comuta căștile în modul 2.4GHz. În modul 2.4GHz, indicatorul luminos clipăște verde.
2. Conectați dongle-ul Type-C 2.4GHz (14) la computer și așteptați câteva secunde până când căștile se împerechează cu dongle-ul.
3. Selectați căștile HATOR® Phoenix ca dispozitiv de înregistrare și redare audio în sistemul de operare.

IMPORTANT

Recomandăm insistent să folosești cablul USB-A la Type-C inclus pentru a poziționa dongle-ul în fața ta atunci când te conectezi la un PC, pentru a preveni interferențele.

Modul wireless BT

1. Porniște căștile. Apăsăți butonul Mode (12) o dată pentru a comuta căștile în modul BT. În modul BT, indicatorul luminos clipăște albastru.
2. Activează BT pe dispozitivul tău și începe căutarea dispozitivelor disponibile.
3. Găsește căștile HATOR® Phoenix în listă și conectează-te la ele.
4. Dacă căștile și dispozitivul tău au fost deja împerecheate, căștile se vor conecta automat imediat ce comuți în modul BT.

Apeluri telefonice

Pentru a primi apeluri telefonice, activează modul BT (12) și conectează căștile la smartphone.

Fără conexiune

Dacă niciun dispozitiv nu este conectat la căști, acestea se vor opri automat după 5 minute de inactivitate.

AVIZ

Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv și emițătorul său funcționează în intervalul de frecvență de 2.4GHz. Acest interval este, de asemenea, utilizat de echipamente Wi-Fi, cum ar fi routere, adaptoare de rețea wireless în laptopuri, console de jocuri etc. Pentru a evita eventualele interferențe, vă recomandăm să utilizați versiunea mai modernă a Wi-Fi-ului pe frecvența de 5GHz (ac/ax).

HU CSATLAKOZTASSA A JÁTÉK FEJHALLGATÓJÁT

Vezetékes mód

1. Csatlakoztasson egy levethető mikrofon (4) a mikrofonporthoz (5) a headset bal fülkagylóján.
2. Válassza ki a megfelelő kábelt az eszköze USB-portjának típusától függően.
3. Csatlakoztassa a kábelt a Type-C porthoz (13) a bal fülkagylóra, majd az eszközhez, amelyet használni szeretne.
4. Állítsa be a fejpánt méretét a maximális kényelem érdekében.
5. Nyomja meg egyszer a mikrofon néma gombját (7), hogy néma legyen a beszélgetés a mikrofonnal.
6. Használja a hangszabályzó kereket (11) a lejátszott hang erősségének beállítására.

FIGYELEM: 2.4GHz-es vagy BT mód esetén a kábel csatlakoztassza automatikusan átvált vezetéklessé módra.

2.4GHz-es vezeték nélküli mód

1. Kapcsolja be a headsetet. Nyomja meg egyszer a Mode gombot (12), hogy átváltson 2.4GHz-es módra. 2.4GHz-es módban a jelzőfény zölden villog.
2. Csatlakoztassa a 2.4GHz-es Type-C dongle-t (14) a számítógépéhez, és várjon néhány másodpercet, amíg a headset parosodik a dongle-lal.
3. Válassza ki a HATOR® Phoenix headsetet, mint hangrögzítő és lejátszó eszközt az operációs rendszerben.

FŐNTES

Erősen ajánljuk az USB-A - Type-C kábel használatát, hogy a dongle-t maga elé helyezze PC-csatlakozáskor, és elkerülje a zavarokat.

BT vezeték nélküli mód

1. Kapcsolja be a headsetet. Nyomja meg egyszer a Mode gombot (12), hogy átváltson BT módra. BT módban a jelzőfény kéken villog.
2. Kapcsolja be a BT-t az eszközön, és kezdje el keresni az elérhető eszközöket.
3. Keresse meg a HATOR® Phoenix headsetet a listában, és csatlakozzon hozzá.
- 4

LV IESLĒDIET SAVAS SPĒĻU AUSTĪNAS

Vadu režīms

- Pievienojiet nenomarmu mikrofonu (4) pie mikrofona porta (5) uz kreisās austinas kausa.
- Atvienojiet austīnas, lai pārslēgtu režīmu pogu (12), kāds USB ports ir jāsu ierīcī.
- Pievienojiet kabeli Type-C portam (13) uz kreisās austinas kausa un ierīci, kuru vēlaties izmantot.
- Pielāgojiet galvas lentes izmēru, lai nodrošinātu maksimālu komfortu.
- Vienreiz nospiediet mikrofonu izslēgšanas pogu (7), lai izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu.
- Izmantojiet skaļuma kontroles ierīci (11), lai regulētu austiņskāņas skaļumu.

PIEZĪME: 2.4GHz vai BT režīmā, pievienojot kabeli, atskāņošanas režīms automātiski pārslēgsies uz vadu režīmu.

2.4 GHz bezvadu režīms

- Izslēdziet austīnas. Vienreiz nospiediet režīmu pogu (12), lai pārslēgtu austīnas uz 2.4GHz režīmu. 2.4GHz režīmā indikatora gaisma mirgo zila krāsā.
- Pievienojiet 2.4GHz Type-C dongli (14) pie sava datuma un pagaidiet datus sekundes, līdz austīnas savienojas ar dongli.
- Operētājsistēmā izvēlieties HATOR® Phoenix austīnas kā audio ierakstīšanas un atskaņošanas ierīci.

SVARĪGI
Mēs ļoti iesakām izmantot komplektā esošo USB-A uz Type-C kabeli, lai pozicionētu dongli sev priekšā, kad piekļūstat datotām, lai novērstu troksni.

BT bezvadu režīms

- Izslēdziet austīnas. Vienreiz nospiediet režīmu pogu (12), lai pārslēgtu austīnas uz BT režīmu. BT režīmā indikatora gaisma mirgo zila krāsā.
- Izslēdziet BT sava ierīcē un sāciet meklēt pieejamās ierīces.
- Sārkasā atrodiet HATOR® Phoenix austīnas un pievienojieties tam.
- Ja austīnas un jūsu ierīce jau ir savienotas pāri austīnas automātiskās pieslēgšies, tiklīdz pārslēgsities uz BT režīmu.

Telefona zvani

Lai saņemtu telefona zvānus, ieslēdziet BT režīmu (12) un pievienojiet austīnas viedtālrunim.

Nav savienojuma

Ja austīnas nav savienotas ar ierīceni ierīcī, tās automātiski izslēgsies pēc 5 minūtnē dīkstāvēs.

PAZĪNOJUMS
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ierīce un tās raidītājs darbojas 2.4GHz frekvēncu diapazonā. Šo diapazonu izmanto arī Wi-Fi ierīces, piemēram, maršrutāki, bezvadu tīkla adapteri, bezvadu skaļruņi, spēļu konsoli un tālruni utt. Lai izvairītos no iespējamās traucējumu rašanās, mēs iesakām izmantot modernāku Wi-Fi versiju 5GHz frekvencē (ac/ax).



LT PRIJUNGKITE SAVO ŽAIDIMŲ AUSINES

Laidinis režīms

- Priekšlikite nuiarmatu mikrofonā (4) prie mikrofono lādo (5) karjoroje ausinių puseje.
- Pasirinkite tinkamą laidį, atsižvelgiant į savo įrenginio USB prievadą.
- Priėjus laidį prie Type-C prievado (13) karjoroje ausinių puseje ir prie įrenginio, kurį planuojate naudoti.
- Sureguliuokite laukimo dydį, kad būtų užtikrintas maksimalus komfortas.
- Vieną kartą paspauskite mikrofono nutildymo mygtuką (7), kad nutildytumėte arba įjungtumėte mikrofoną.
- Vieną kartą paspauskite garso reguliavimo mygtuką (11), kad reguliuotumėte garso lygį.

PASTABA: Naudojant 2.4GHz arba BT režimą, prijungus laidį atkūrimo režimas automatiškai perjungiamas į laidinį.

2.4GHz belaidis režimas

- Junkite ausines. Vieną kartą paspauskite režimo mygtuką (12), kad perjungtumėte ausines į 2.4GHz režimą. Šiame režime indikatorius mirks žaliai.
- Priėjus laidį prie Type-C adapterio (14) prie savo kompiuterio, laukite kelias sekundes, kol ausinės susijungs su adapteriu.
- Pasirinkite HATOR® Phoenix ausines kaip garso įrašymo ir atkūrimo įrenginį operacinėje sistemoje.

SVARBU
Primytingai rekomenduojame naudoti komplekte esantį USB-A į Type-C kabelį, kad adapterį pastatytumėte priešais save, kai jungiatės prie kompiuterio, siekiant išvengti trukdžių.

Beždratovų režim BT

- Junkite ausines. Vieną kartą paspauskite režimo mygtuką (12), kad perjungtumėte ausines į BT režimą. BT režime indikatorius mirks mėlynai.
- Junkite BT savo įrenginyje ir pradėkite ieškoti pasiekiamų įrenginių.
- Raskite HATOR® Phoenix ausines sąrašą ir prijunkite jas.
- Jei ausinės ir jūsų įrenginys jau buvo susietę, ausinės automatiškai prisijungs, kai tik perjungsite į BT režimą.

Telefoniniai skambučiai

Norėdami priimti skambučius, įjunkite BT režimą (12) ir prijunkite ausines prie išmaniojo telefono.

Nėra ryšio

Jei ausinės nėra prijungtos prie jokio įrenginio, jos automatiškai išsijungs po 5 minučių neveikumo.

PRANEŠIMAS
Vėirneįkite dėmesį, kad šī ierīce ir tās raīdītājs veīkšā 2.4GHz daīznā diapazōnā. Šī diapazōnā tālp pat naudoja "Wi-Fi" (tāngā, tokiā kāp maršrutizatorā, beīdīzīdo tīklā adapterī, nēīojāmāusosmēģos kompiuterīsoģē, žaīdīmū konsolē ir kt. Norēdām īšvengīt galīmū trukdīmū, rekomēduojame naudoti modernesnē "Wi-Fi" versijū su 5GHz daīznā (ac/ax).

EST ÜHENDAGE OMA MÄNGUPEAKOMPLEKT

Juhtmega režim

- Ühendage eemaldatav mikrofon (4) mikrofonipeessa (5) kõrvaklappide vasakul kuularil.
 - Vaľige õige kaabel vastavalt USB-peale, mis teie seadmel on.
 - Priekšlikite kaabli vastavalt USB-peale (13) mikrofonipeessa kupissa ja siihen liitteesen, jota haluat käyttää.
 - Kohandage peaavru suurust maksimaalselt mugavase tagamiseks.
 - Vajutage üks kord mikrofonil vaigistamise nuppu (7), et mikrofonil vaigistada või vaigistus eemaldada.
 - Kesktõuge nuppu vajutades reguleerisite heli tugevust.
- TEADE:** 2.4GHz või BT režiimis ühendades kaabli liitlast teadusite režiim automaatselt juhtmega režiimile.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Lülitage kõrvaklappi sisse. Vajutage üks kord režiimnuppu (12), et lülitada kõrvaklappi 2.4GHz režiimile. 2.4GHz režiimis vilgub indikaator sisse.
- Ühendage 2.4 GHz Type-C dongle (14) oma arvutiga ja oodake mõni sekund, kuni kõrvaklappid dongliga paanitavad.
- Vaľige HATOR® Phoenix kõrvaklappi helialtsestuse ja taaseestuse seadmekes operatsioonisüsteemis.

OLULINE
Soovitame tungivalt kasutada komplektis olevat USB-A kuni Type-C kaablit, et donglit paigutada teie ette arvutiga ühendamiseks, et vältida häireid.

BT juhtmevaba režiim

- Lülitage kõrvaklappi sisse. Vajutage üks kord režiimnuppu (12), et lülitada kõrvaklappi BT režiimile. BT režiimis vilgub indikaatoril sinisel.
- Lülitage oma seadmes BT sisse ja alustage saadaval olevate seadmete otsimist.
- Leidke leidsid HATOR® Phoenix kõrvaklappi ja ühendage need.
- Kui kõrvaklappid ja teie seade on juba seadistatud, ühenduvad kõrvaklappid automaatselt, kui lülitate BT režiimile.

Telefonikõnõed

Telefonikõne vastuvõtmiseks lülitage sisse BT režiim (12) ja ühendage kõrvaklappi nutitelefoniaga.

Ühendus puudub

Kui kõrvaklappi pole õhegi seadmega ühendatud, lülituvad need 5-minutilise tegevusetuse järel automaatselt välja.

TEADE
Palkn peale tähele, et see seade ja teie saatja töötavad 2.4GHz sagedusalas. Seda sagedusala kasutavad ka Wi-Fi seadmed, nagu ruuterid, sülearvutid, sülearvutite võrgukaardid, mängukonsollid jne. Võimalike häirete vältimiseks soovitame kasutada kaasaegsemat Wi-Fi versiooni 5GHz sagedusalas (ac/ax).

TR OYUN KULAKLIĞINIZI BAĞLAYIN

Kablolu mod

- Ayrılabilir mikrofonu (4), kulaklığın sol kulaklığındaki mikrofon portuna (5) bağlayın.
- Chizmazdaki USB portuna uygun doğru kablolu secin.
- Kablolu sol kulaklığına Type-C portuna (13) ve kullamaki istediğiniz cihaza bağlayın.
- Maksimum konfor için kafa bantının boyutunu ayarlayın.
- Vienreiz nospiediet mikrofonu izslēgšanas pogu (7), lai izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu.
- Ses calma seviyevsini ayardamak için ses kontrol tekerliğini (11) kullayın.

NOT: 2.4GHz veya BT modundayken, kabloyu bağlamak oynatma modunu otomatik olarak kablolu moda geçirecektir.

2.4GHz kabloluş mod

- Kulaklığı açın. Mod düğmesine (12) bir kez basın. 2.4GHz modunda gösterge ışığı yeşil yanıp söner.
- 2.4GHz Type-C dongli'ni (14) bilgisayarınıza bağlayın ve kulaklığın dongli ile eşleşmesini bir birkaç saniye bekleyin.
- İşletim sisteminde HATOR® Phoenix kulaklığının ses kaydı ve çalma cihaı olarak secin.

ÖNEMLİ
Parazitler önlemek için, dongliyi bilgisayarınıza bağlarken önünüzde konumlandırarak için kutu içindeki USB-A – Type-C kablolu kullanın. Dongliyi bilgisayarınıza kullanmanız şiddetle öneriz.

BT kabloluş mod

- Kulaklığı açın. Mod düğmesine (12) bir kez basın. 2.4GHz modunda gösterge ışığı mavi yanıp söner.
- Chizmazda BT'yi açın ve kulaklıbları cihazları aramaya bağlayın.
- Listedten HATOR® Phoenix kulaklığın bulun ve bağlayın.
- Sarıksız atrodiet HATOR® Phoenix austīnas un pievienojieties tam.

Kulaklık ve cihazınız daha önce eşleştirilmiş. BT moduna geçtiğinizde kulaklık otomatik olarak bağlanacaktır.

Telefon görüşmeleri

Telefon görüşmelerini almak için BT modunu (12) açın ve kulaklığı akıllı telefona bağlayın.

Bağlantı yeri

Kulaklık tuşları cihaıa bağı değılsē, 5 dakika boğa kaldiktan sonra otomatik olarak kapanır.

UYARI
Lūdzu pie čīhazn ve verisīcinis 2.4GHz frēkans aralīdā cīlgtīnū unūtmayn. Bu frēkans aralī, yōnlēndīncīlur, dīzīstū ālīz sīvīssavīarīdācīkī, kablolu adaptatōrī, ovūn konsolīnē, tīklān dīn dīn har. Norēdām īšvengīt galīmū traucējūmū rašanās, mēs īsēakām īzmantot modernāku Wi-Fi versijū 5GHz frēkansā (ac/ax) dāhā modern bī sūrūmūnā kullānmanzā īnēnīz.



UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ ГАРНИТУРИ

Дротовий режим

- Підключіть знімну мікрофон (4) до роз'єму мікрофона (5) на лівій часті гарнітури.
- Виберіть відповідний кабель залежно від того, який порт USB має ваш пристрій.
- Підключіть кабель до порту Type-C (13) на лівій часті гарнітури та до пристрою, який ви плануєте використовувати.
- Juster sterrelsen på hovedbøjlen for maksimal komfort.
- Öndörözöve natışnışk için kulaklık vıncnına mikrofonu (7) uő, öőb vıncnıtıya abo vıncnıtıy mıkrofon.
- Використовуйте кнопку регулювання гучності (11), щоб регулювати гучність звуку.

ПРИПІТКА: у режимі 2.4GHz або BT підключення кабелю автоматично змінює режим відтворення на проводний.

Бездротовий режим 2.4ГГц

- Увімкніть гарнітуру. Натисніть кнопку Mode (12) один раз, щоб перемкнути гарнітуру в режим 2.4GHz. У режимі 2.4GHz індикатор блимає зеленим кольором.
- Підключіть адаптер Type-C (14) до комп'ютера, а згодом – до пристрою, який ви хочете використовувати.
- В очікуванні системи виберіть гарнітуру HATOR® Phoenix як пристрій для запису та відтворення звуку.

ВАЖЛИВО
Наполегливо рекомендуємо використовувати кабель USB-A до Type-C, що входить до комплекту адаптера, щоб розташувати адаптер перед вами під підключення до ПК та уникнути перешкод.

Бездротовий режим BT

- Увімкніть гарнітуру. Натисніть кнопку Mode (12) один раз, щоб перемкнути гарнітуру в режим BT. У цьому режимі індикатор блимає синім кольором.
- Увімкніть BT на вашому пристрої та почніть пошук доступних пристроїв.
- Знайдіть у списку гарнітуру HATOR® Phoenix та підключіться до неї.
- Якщо гарнітура та ваш пристрій вже були спарені, гарнітура автоматично підключиться, як тільки ви перемкнете її в режим BT.


Телефонні дзвінки

Для прийому телефонних дзвінків увімкніть BT режим (12) і підключіть гарнітуру до смартфона.

Відсутність підключення

Якщо гарнітура не підключена до жодного пристрою, вона автоматично вимкнеться через 5 хвилин бездіяльності.

ВАЖЛИВО
Важливо увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4ГГц. Цей діапазон також використовується Wi-Fi обладнанням, таким як маршрутизатори, безпроводні мережеві адаптери в ноутбуках, ігрових консолях тощо. Щоб уникнути можливих перешкод, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5GHz (ac/ax).



FI KYTKTE PELIKUULOIKEET

Langallinen tila

- Liitä irrotettava mikrofon (4) mikrofoniliitäntään (5) kuulokkeiden vasemmassa kupissa.
 - Vaľtise oikea kaapeli liitteen USB-portin tyyppin mukaan.
 - Liitä kaapeli Type-C-porttiin (13) vasemmassa kupissa ja siihen liitteesen, jota haluat käyttää.
 - Säädä pannan koko mukavuuđen maksimoinniseksi.
 - Paina mikrofonin mykistyspainiketta (7) kerran, jotta mikrofonin mykistystään tai mykistys poistetaan.
 - Keskustuge nuppu painettaessa säätää äänen voimakkuuden säätämiseksi.
- HUOMAUTUS:** 2.4GHz tai BT-tilassa kaapelin liittäminen vaihtaa toistotilan automaattisesti johdolliseen tilaan.

2.4GHz langaton tila

- Kytke kuulokkeet päälle. Paina Mode-painiketta (12) kerran vaihtaaksesi kuulokkeet BT-tilaan. BT-tilassa merkkivalo vilkkuu sinisellä.
- Liitä käyttöön liitteesi ja aloita saatavilla olevien laitteiden etsiminen.
- Etsi HATOR® Phoenix -kuulokkeet luettelosta ja muodosta yhteys.
- Jos kuulokkeet ja laitteesi on jo paritettu, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti, kun vaihdat BT-tilaan.

TÄRKEÄÄ
Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB-A – Type-C -kaabelia donglin sijoittamiseksi eteesi kun yhdistät sen tietokoneeseen, jotta välttyään häiriöitä.

BT-trädlös tila

- Käynnistä kuulokkeet. Tryk på lägeskappen (12) för att skifta headsettet til BT-tilstand. I BT-tilstand blinker indikatorlyset blåt.
- Öta BT-knytton liitteesi ja aloita saatavilla olevien laitteiden etsiminen.
- Etsi HATOR® Phoenix -kuulokkeet luettelosta ja muodosta yhteys.
- Hvis headsettet og enheden allerede er parret, tilsluttes headsettet automatisk, så snart du skifter til BT-tilstand.

Puhelut

Vastaanottaaksesi puheluja öta BT-tila (12) käyttöön ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeseen.

Ei yhteyttä

Jos kuulokkeita ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

HUOMIO
Huomaat, että tämä laite ja sen lähent toimivat 2.4GHz-taajuusalueella. Tätä taajuusalueita käyttävät myös Wi-Fi-laitteet, kuten reitittimet, langattomat verkkovälikommit kanneettavissa tietokoneissa, pelikonsoleissa jne. Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi suosittelemme käyttämään nykyaikaisempaa Wi-Fi-versiota 5GHz-taajuudella (ac/ax).

SWE ANSLUT DITT SPELHEADSET

Kabelanslut till

- Liitä irrotettava mikrofon (4) mikrofoniliitäntään (5), joka sijaitsee kuulokkeiden vasemmassa korvakupissa.
 - Vaľtise oikea kaapeli liitteen USB-portin tyyppin mukaan.
 - Liitä kaapeli Type-C-porttiin (13) vasemmassa korvakupissa ja siihen liitteesen, jota haluat käyttää.
 - Säädä pääparran koko maksimaaliseen mukavuuden saavuttamiseksi.
 - Paina kerran mikrofonin mykistyspainiketta (7) mykistääksesi tai poistääksesi mykistysten.
 - Käytä äänenvoimakkuuden säätöpainiketta (11) äänen voimakkuuden säätämiseksi.
- HUOMIO:** 2.4GHz tai BT-tilassa kaapelin liittäminen vaihtaa toistotilan automaattisesti johdolliseen tilaan.

2.4GHz-trädlöst läge

- Käynnistä kuulokkeet. Tryk på lägeskappen (12) en gång sirtääksesi kuulokkeet 2.4GHz-tilaan. I såa tillstand blinker indikatorlyset vitt.
- Liitä 2.4GHz Type-C-dongle (14) tietokoneeseen ja odota muutama sekunti, kunnes kuulokkeet yhdistyvät dongliin.
- Vaľtise käyttöjärjestelmässä HATOR® Phoenix -kuulokkeet äänen tallennus- ja toistolaitteeksi.

TÄRKEÄÄ
Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB-A – Type-C -kaabelia donglin sijoittamiseksi eteesi tietokoneeseen liitettäessä, jotta välttyään häiriöitä.

BT-trädlöst läge

- Käynnistä kuulokkeet. Tryk på lägeskappen (12) en gång sirtääksesi kuulokkeet BT-tilaan. I BT-tilassa merkkivalo vilkkuu sinisellä.
- Öta BT-knytton liitteesi ja aloita saatavilla olevien laitteiden etsiminen.
- Etsi HATOR® Phoenix -kuulokkeet luettelosta ja muodosta yhteys niihin.
- Jos kuulokkeet ja laitteesi on jo paritettu, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti BT-tilaan siirtäesssä.

Puhelut

Vastaanottaaksesi puheluja öta BT-tila (12) käyttöön ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeseen.

Ei yhteyttä

Jos kuulokkeita ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

MEDELAND
Öbservera att denna enhet og dess sändare fungerar inom frekvensområdet 2.4GHz. Detta område används också av Wi-Fi-utrustning som routere, trådlösa nätverksadapterer i bärbara datorer, spelkonsoller osv. För att undvika eventuella störningar rekommenderar vi att använda en modernare version av Wi-Fi på 5GHz-frekvensen (ac/ax).



NO KOBLE TIL DITT SPILLHODESET

Kabelt mod

- Koble en avtakbar mikrofon (4) til mikrofonporten (5) på venstre ørekorpp på headsettet.
 - Vaľg riktig kabel basert på typen USB-port enheten din har.
 - Koble kabelen til Type-C-porten (13) på venstre ørekorpp og til enheten du vil bruke.
 - Juster størrelsen på hovedbøjlen for maksimal komfort.
 - Tryk en gang på mikrofonens dempingsnapp (7) for å dempe eller oppheve demping av mikrofonen.
 - Brug volumkontrollen (11) til at justere volumen for afspilling.
- BEMLÆK:** I 2.4GHz- eller BT-modus vil tilslutning af kabel automatisk bytte til kabelt modus.

2.4GHz-trädlös modus

- Slå på headsettet. Tryk på Mode-knappen (12) en gang for å bytte headsettet til 2.4GHz-modus. I denne modusen blinker indikatorlyset grønt.
- Koble 2.4GHz Type-C-donglen (14) til datamaskinen din, og vent noen sekunder til headsettet kobles til donglen.
- Vaľg HATOR® Phoenix-headsettet som optaks- og avspillingsenhet i operativsystemet.

VIKTIG
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den medfølgende USB-A til Type-C-kabelen for å plassere dongelen foran deg når du kobler til en PC, for å unngå forstyrrelser.

BT-trädlös modus

- Slå på headsettet. Tryk på Mode-knappen (12) en gang for å bytte headsettet til BT-modus. I BT-modus blinker indikatorlyset blått.
- Slå på BT på enheten din, og start søk etter tilgjengelige enheter.
- Find HATOR® Phoenix-headsettet i listen, og koble til det.
- Hvis headsettet og enheten allerede er koblet sammen, vil headsettet automatisk koble seg til når du bytter til BT-modus.

Telefonsamtaler

For å motta telefonsamtaler, slå på BT-modus (12) og koble headsettet til smarttelefonen.

Ingen tilkobling

Hvis ingen enhet er koblet til headsettet, går det seg av automatisk etter 5 minutter med inaktivitet.

MERK
Viktigst merk at denne enhet og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område brukes også av Wi-Fi-utstyr som routere, trådløse nettverksadaptere i bærbar datamaskiner, spillkonsoller osv. For å unngå mulige interferenser anbefaler vi å bruke en mere moderne versjon av Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/ax).



DAN TILSLUT DIT GAMINGHEADSET

Kabelt tilstand

- Liitlüt en aftagelig mikrofon (4) til mikrofonporten (5) på venstre ørekor på headsettet.
 - Vaľg det rigtige kabel afhængigt af typen af USB-port på din enhed.
 - Liitlüt kabel til Type-C-porten (13) på venstre ørekor og til den enhed, du vil bruge.
 - Juster størrelsen på hovedbøjlen for maksimal komfort.
 - Tryk en gang på mikrofonens mute-knap (7) for at slå mikrofonen til eller fra.
 - Brug volumkontrollen (11) til at justere volumen for afspilling.
- BEMLÆK:** I 2.4GHz- eller BT-tilstand vil tilslutning af kabel automatisk ændre afspilningstilstanden til kabel tilstand.

2.4GHz-trädlös tilstand

- Tænd for headsettet. Tryk en gang på Mode-knappen (12) for at skifte headsettet til 2.4GHz-tilstand. I denne tilstand blinker indikatorlyset grønt.
- Liitlüt 2.4GHz Type-C-donglen (14) til din computer, og vent et par sekunder, indtil headsettet parres med donglen.
- Vaľg HATOR® Phoenix-headsettet som optage- og afspilningsenhed i operativsystemet.

VIGTIGT
Vi anbefaler stærkt at bruge det medfølgende USB-A til Type-C-kabel til at placere donglen foran dig, når du tilslutter til en PC, for at undgå forstyrrelser.

BT-trädlös tilstand

- Tænd for headsettet. Tryk en gang på Mode-knappen (12) for at skifte headsettet til BT-tilstand. I BT-tilstand blinker indikatorlyset blåt.
- Tænd for BT på din enhed, og start søgningen efter tilgængelige enheder.
- Find HATOR® Phoenix-kuulokkeet i listen, og koble til det.
- Hvis headsettet og din enhed allerede er parret, tilsluttes headsettet automatisk, så snart du skifter til BT-tilstand.

Telefonopkald

For at modtage telefonopkald skal du tænde for BT-tilstand (12) og tilslutte headsettet til din smartphone.

Ingen forbindelse

Hvis ingen enhed er tilsluttet headsettet, slukkes det automatisk efter 5 minutters inaktivitet.

BEMÆRK
Bemærk venligst, at denne enhed og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadaptere i bærbar computer, spillkonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at bruge en mere moderne version af Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/ax).

AR قد توصيل سماعة الألعاب الخاصة بك

بالفعلين

- قم بتوصيل الميكروفون القابل للفصل (4) بمدخل الميكروفون (5) الموجود على الجانب الأيسر للسماعة.
- اختر الكابل المناسب بناءً على نوع USB الذي يتوفر على جهازك.
- قم بتوصيل الكابل بمدخل Type-C (13) الموجود على الجانب